

Auf Sicherheit vertrauen.




DER ALARM PROFI Sicherheitstechnik GmbH




Kurzanleitung


Alarm zurücksetzen



1. Autorisierung mithilfe des Bedienteils : Code oder Karte eingeben



2. Drücken Sie die linke LED (Segmenttaste), die sie unscharf schalten möchten



3. Der Befehl wird ausgeführt und die LED / Segmenttaste leuchtet grün